

Rohrreinigungsarbeiten mit der Bürstentechnik

In WC-Fallsträngen, Schweb- und Grundleitungen, bei denen Hochdruckspülung nicht möglich ist, können unsere Bürstenwerkzeuge erfolgreich eingesetzt werden. Zuerst wird die Verstopfung gelöst und anschließend (oder in einem Arbeitsgang durch Kombination verschiedener Werkzeuge) wird mit dem Bürstenwerkzeug eine perfekte Endreinigung erzielt.



Bei Verschlammung oder Einwuchs von Feinwurzeln in den Grundleitungen, wurden beste Reinigungsergebnisse unter Einsatz der Bürstenwerkzeuge erreicht.



Durch die hervorragende Reinigung der Bürstenwerkzeuge in den Grundleitungen, (z.B. mit einer Tandembürste) werden optimale Voraussetzungen geschaffen um Inliner-Schläuche sauber einkleben zu können.



Es sollte immer eine Wasserzufuhr am Abflussrohr verfügbar sein. Beim Zurückziehen der Spirale wird das Bürstenwerkzeug und das Abflussrohr gleichzeitig gespült. Bei fetthaltigen Leitungen ist der Gebrauch von Warmwasser zu empfehlen.

Anwendungsgebiete & Kombinationsmöglichkeiten

- In Sticleitungen von Küche und Bad (Waschbecken, Bodeneinlauf, Urinale usw.):

① Verlängerung Kugelkopf ||||➡ ② Bürste

① Fräskopf ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Bürste

- Bei Inkrustierungen in Fallsträngen:

① Fräskopf ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Bürste

① Fräskopf ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Kette mit T-Anschluss

||||➡ ④ Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ⑤ Bürste

- Bei Ablagerungen in Schlepp- und Grundleitungen:

① Fräskopf ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Bürste

① Fräskopf ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Kette mit T-Anschluss

||||➡ ④ Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ⑤ Bürste

- Bei Einwuchs von Wurzeln in Grundleitungen:

① Wurzelschneider ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Bürste

① Wurzelschneider ||||➡ ② Verlängerung mit T-Kupplung ||||➡ ③ Kette mit T-Anschluss

||||➡ ④ Bürste

① Wurzelschneider ||||➡ ② Bürste